

**Для выполнения гибкой подводки бытовых газовых плит применяются следующие типы шлангов (рукавов):**

1. Резинотканевый рукав — самый мягкий из гибких рукавов. В механической жесткости он уступает рукавам других типов, зато не проводит электричество. Это важный фактор безопасности бытового газового оборудования.
2. Сильфонный металорукав - самый жесткий, надежный, но и самый дорогой рукав, применяемый для подвода газа. Именно этот тип рукава рекомендован отечественными нормативными документами. Внутренний диаметр должен быть не меньше 10 мм., длина до 2-х метров.